

USCITE PREAMPLIFICATE E PROCESSATE
Collegare i terminali ai corrispondenti terminali agli amplificatori
CINCH-AUSSANG / PRE-OUT
Verbinden Sie den Pre-Out des 606 mit dem Cincheingang des Verstärkers.

CONNECTED PREOUTS

Connect Terminals to the corresponding terminals to the amplifier

STATUS LED INDICATOR

IMPOSTAZIONE TRAMITE PC*
Installare il software, presente sul CD ROM, nel tuo PC. Requisiti di sistema:
Windows XP*, Vista o 7 (32 e 64 bit). ICD parte automaticamente, appena inserito, installando l'icona sul desktop (MOSCONI GLADEN DSP).
Per favorire l'oscuramento l'ordine icona sul desktop (MOSCONI GLADEN DSP) programma con un doppio click sulla icona. Accendere l'autoradio poi collegare, attraverso il cavo USB fornito, il DSP, nel connettore dedicato USB, allo stesso connettore sul PC. La connessione è automatica dopo 5 secondi. Ora decidere se trasferire dati dal DSP al PC o dal PC al DSP.
Per chiudere, terminare il programma e disconnettere il cavo USB dal DSP, quindi dal PC. Tutte le modifiche verranno salvate automaticamente.

Installare Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem PC.
System requirements: Windows XP*, Vista or 7 (32 and 64 bit).
After inserting the CD, the program will automatically install and place an icon (MOSCONI GLADEN DSP) on the desktop.
Please note the order of the next steps!
Start the program by double-clicking the icon.
Turn on the radio, attach the DSP with provided cable, USB socket to the DSP and USB into your PC's USB hub. Within 5 seconds it will automatically connect. Now decide whether you want to copy the data from the DSP to the PC or the PC to the DSP.
To exit, close the program and close the connection between the DSP and PC. The settings are automatically saved.

EEROM (optional): Memoria dati per DSP: i nuovi settings vengono trasmessi al DSP solo dopo l'accensione.

EEROM (optional): Wechselspeicher für die DSP Daten. Die Daten werden nach dem Einschalten auf dem DSP Chip übertragen.

EEROM (optional): New data for the DSP. The new data will transfer after the switch-on.

ACCENSIONE REMOTA
Collegare il terminale del controllo remoto (+12V) alla sorgente di accensione del DSP.

CONTROL DISPLAY (optional)
Steckplatte für optionales Bedienteil.

IN CASO DI UTILIZZO DEL SEGNALE DI AUTO LEVEL (autosenso) è possibile utilizzare come uscita il terminale "REM" del DSP per pilotare l'accensione degli amplificatori.




MODULO BLUETOOTH (optional)
Collegare il terminale del modulo bluetooth

BT REMOTE CONTROL (optional)
Bluetooth Modul Steckplatz

REMOTE CONTROL (optional)
Connect the bluetooth terminal

WARNING!
Use power cables with a gauge that is appropriate to the current load and to the length of the cable. The table in this manual indicates the minimum gauge for safe use. Whenever possible, use the largest gauge available.

		MIN. SECTION (AWG/mm ²)										
0-20		14/2	12/4	12/4	10/6	8/9	8/9	8/9	8/9			
20-35		12/4	10/6	8/9	8/9	6/14	6/14	6/14	4/21			
35-50		10/6	8/9	8/9	6/14	6/14	4/21	4/21	4/21			
50-65		8/9	6/14	4/21	4/21	4/21	2/34	2/34	2/34			
65-85		6/14	4/21	2/34	2/34	2/34	2/34	2/34	0/54			
85-105		6/14	4/21	2/34	2/34	2/34	2/34	2/34	0/54			
105-125		4/21	2/34	2/34	0/54	0/54	0/54	0/54	0/54			
125-150		2/34	2/34	2/34	0/54	0/54	0/54	0/54	0/54			
0-12	12-22	1	12-13	1	31-40	4-49	4-95	8	5-86	7	6-78	5
		LENGTH (mm)										



WARNING!
DISCONNECT THE BATTERY LEADS BEFORE MAINTENANCE OR REMOVAL.

ACCENSIONE REMOTA
Collegare il terminale del controllo remoto (+12V) alla sorgente di accensione del DSP.

CONTROL DISPLAY (optional)
Steckplatte für optionales Bedienteil.

CONTROL DISPLAY (optional)
Connect the display terminal to this connector.

VERSTÄRKER REMOTE
Verbinden Sie den Remote-Eingang mit dem Remote-Ausgang (+12V) Ausgang für des Autoradios (12V) Verstärker oder automatische Antenne). Im Falle der Verwendung der Autoselect-Funktion, ist es möglich den REM-Eingang als einen 12 Volt REM-Ausgang zu nutzen, um einen externen Verstärker einzufügen zu schaffen.

REMOTE POWER CONTROL
Connect the remote power terminal (+12V) of the source REM connector or the DSP if use the autoselect function. It's possible to use the REM-eingang as a 12-V REM-ausgang to start or stop an externally amplifier.