

BACKUP POWER SUPPLY INSTALLATION

Dispositivo di alimentazione ausiliaria. Evita lo spegnimento o la disconnessione del sistema DSP nelle vetture dotate di funzione "start and stop", durante il brusco calo di tensione che si verifica in corrispondenza dell'avviamento.
Backup Power Supply. Verhindert das Abschalten des DSPs bei Unterspannung der Stromversorgung, wie z.B. im Start/Stop Modus oder während dem abrupten Unterbrechen der Bordspannung.
Auxiliar power supply device. It avoids shutting-down or disconnecting of the DSP system in those cars equipped with "start and stop" function, during the abrupt voltage drop that occurs at the start.

